


Montageleisten richtig befestigen

Markieren Sie zunächst die Befestigungsposition für die Bodenleiste. Im Anschluss wird das Montageprofil auf dem Boden befestigt. Je nach Untergrund bieten sich zwei Möglichkeiten:

- Senkkopfschrauben
- Montagekleber

Bei der Nutzung von Schrauben sollte ein Schraubenabstand von 300 - 500 mm gewählt werden. Bohren Sie nun die Schraublöcher in der Nut der Bodenleiste vor. Je nach Bodenmaterial können passende Dübel notwendig sein, damit die Leiste zuverlässig hält. Anschließend wird die Leiste fest auf dem Boden angeschraubt.

Diese Schritte werden für die Wandleiste wiederholt.



Abstandhalter mit Sockelleiste verbinden

Im nächsten Schritt wird das Mittelteil (die Sockelleiste) mit dem mitgelieferten Abstandhalter verbunden. Hierfür wird der Abstandhalter einfach in die Nut der Leiste geklickt.

Sockelleiste + Abstandhalter einsetzen

Abschließend wird die Sockelleiste und der Abstandhalter auf den in Schritt 1 angebrachten Montageleisten befestigt. Schon sind Sie fertig.

